



### 1 | TÆND FOR VÆGKONTAKTEN

Hvis vægkontakten er slukket, skal du dreje nøglen **A** med uret.

### 2 | FÅ ET LØFT

Tryk på op- eller nedknappen **B**, indtil liften stopper automatisk.

### 3 | ÅBEN PLATFORM

Tryk på knappen Åbn platform **C**, indtil platformen og sikkerhedsbarriererne er helt åbne og stopper automatisk. Drej nøglen **A** mod uret for at slukke for vægkontakten.

### 4 | KØR IND PÅ PLATFORMEN

### 5 | KØR IND PÅ STOPPESTEDET

Tryk på op- eller nedknappen **E** på liften, indtil du når det ønskede stop.

### 6 | FORLAD PLATFORMEN

### 7 | LUK PLATFORMEN

Hvis vægkontakten er slukket, skal du dreje nøglen **A** med uret. Tryk på knappen **D** til lukning af platformen, indtil den er helt lukket.

### 8 | SLUK FOR VÆGKONTAKTEN

Drej nøgle **A** mod uret for at slukke for vægkontakten.

Hvis du hører en advarselstone fra liften, er den ikke ved stoppet. Flyt liften til næste stop ved at trykke på knapperne Op eller Ned **B**.



# KORTE INSTRUKTIONER PLATFORMSLIFT