

Produktkatalog

Lyftplattformar



Stepless
by Guldmann

Tänk dig en värld full av hinder ...

En värld där du själv inte kan bestämma vilka hus, butiker, restauranger och fordon du kan ta dig in i.



Det är tyvärr vardag för många av oss, t.ex. rullstolsanvändare, personer med rullator och personer med barnvagn. Trots att det har hänt mycket när det gäller tillgänglighetsfrågor under de senaste åren finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Sådana förbättringar handlar inte bara om att se till att tillgängligheten förbättras, utan även om att öka livskvaliteten och självständigheten för bland andra rullstolsanvändare.

God tillgänglighet är ett måste för att man ska kunna röra sig fritt

Genom våra Stepless-lösningar har vi specialiserat oss inom just tillgänglighet, och har som mål att skapa god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vårt breda produktprogram som omfattar ramper, lyftplattformar, plattformshissar, trapphissar, speciallösningar samt lösningar för kollektivtrafiken är mycket mångsidigt och gör det möjligt att ta fram en optimal lösning för aktuella projekt.

Speciallösningar

Äldre och K-märkta byggnader kan ofta vara problematiska när tillgängligheten ska förbättras. Vi erbjuder därför kundanpassade lösningar baserade på kun-

dens behov, omgivningen och aktuella byggregler. Målet är att skapa estetiska lösningar i harmoni med närmiljön.

Över 30 års erfarenhet

V. Guldmann A/S har över 30 års erfarenhet av att utveckla tekniska hjälpmedel som utformats och konstruerats för att förbättra människors livskvalitet. Alla produkter har säkerhetstestats och har en säker, tidlös design. Vi har en egen projektavdelning samt ett landsomfattande monterings- och serviceteam.

Om det är ramper du söker kan du beställa vår rampkatalog via vår försäljningsavdelning eller på vår webbplats www.stepless.se. Där kan du även hitta mer information och bilder på våra produkter och lösningar.

LYFTPLATTFORMAR.....

4

LP1 - 565 mm

4

LP5 - 830 mm

4

LP5+ - 830 mm

4

LP7 & LP7+ - 800/1500 mm.....

6

LP50H - 830 mm

8

LP50 - 830 mm

10

LP8 - 3 m

12

OFFENTLIG TRANSPORT

14

Transportabla ramper

15

Fast monterad ramper

15

LP11

15

Stepless lyftplattformar är konstruerade för att lyfta personer med nedsatt rörelseförmåga (t.ex. rullstolsanvändare eller personer som använder rullator, men även personer med säckkärror eller barnvagnar). Nivåskillnaden kan vara upp till tre meter. Lyftplattformar kräver mindre plats än rampsystem och är därför perfekta på platser där ramper blir för branta eller för långa.



LP1

LP1 är en liten lyftplattform avsedd för mindre nivåskillnader på upp till 565 mm. Lyftplattformen är särskilt lämplig för platser med begränsat utrymme. Kan levereras med fjärrkontroll.

LP1 specifikationer

Lyfthöjd, max	565 mm
Lyftkapacitet	180 kg
Invändiga mått	1167 x 719 mm



LP5

LP5 är utformad för att på ett harmoniskt sätt smälta in i de flesta bostadsmiljöer. Med sin lyftkapacitet på 360 kg och en lyfthöjd på 830 mm är LP5 det perfekta valet för att övervinna mindre nivåskillnader. Kan levereras med t.ex. säkerhetsdörr för övre nivån, sidoutgångar på vänster/höger sida och fjärrkontroll.

LP5 specifikationer

Lyfthöjd, max	830 mm
Lyftkapacitet	360 kg
Invändiga mått	1600 x 896 mm



LP5+

I och med den lätta och smidiga utformningen är LP5+ enkel att bygga in i många olika miljöer – både offentliga och privata. LP5+ har ett högt och genomskinligt räcke och klarar av lyft på upp till 830 mm. Kan levereras med t.ex. säkerhetsdörr för den övre nivån, sidoutgångar på vänster/höger sida och fjärrkontroll.

LP5+ specifikationer

Lyfthöjd, max	830 mm
Lyftkapacitet	360 kg
Invändiga mått	1600 x 896 mm





LP7 & LP7+

Stepless LP7 lyftplattform har en unik, självbärande konstruktion. LP7 är lågbyggd med endast 50 mm höjd, vilket möjliggör en kort påkörningsramp och inget behov av att placera plattformen i en grop.

Lyftplattformen finns i två varianter: LP7 med en lyfthöjd på upp till 800 mm och LP7+ med en lyfthöjd på upp till 1500 mm. LP7 finns tillgänglig antingen med en ramp säkerhetsgrind eller med en helautomatisk säkerhetsgrind på nedre och övre plan. Lyftplattformen levereras som standard med elektrisk drivning.

LP7 & LP7+ specifikationer

Lyfthöjd, max	800/1500 mm
Lyftkapacitet	350 kg
Invändiga mått	1600 x 900 mm





LP50

Stepless LP50 är en lyftplattform för inomhusbruk som sänks ned i golvet för att hjälpa användare att övervinna nivåskillnader på upp till 830 mm.

När LP50 aktiveras stiger plattformens säkerhetssarger automatiskt, vilket förhindrar att användaren rullar av kanten. När användaren når översta nivån sänks den upphöjda framkanten automatiskt så att användaren kan lämna plattformen på ett smidigt sätt.

Lyftplattformen LP50 blir en naturlig del av byggnaden, vilket gör den idealisk för kulturmärkta byggnader och andra platser som kräver en estetiskt tilltalande lösning. För att det ska vara enklare att anpassa LP50 till olika miljöer kommer lyftplattformen förberedd för olika ytskikt med en tjocklek på 22 mm, som till exempel trä, kakel och matta.

LP50 specifikationer

Lyfthöjd, max	830 mm
Lyftkapacitet upp till	375 kg
Invändiga mått	1450 x 1090 mm





LP50H

Stepless LP50H är en golvmonterad och vertikal lyftplattform för inomhusbruk med horisontell rörelse. Det innebär att den rör sig över trappan som ska övervinnas, utan att man behöver förändra trappstegen eller rummet. Den kan hantera lyft på upp till 830 mm och åka upp till 900 mm horisontellt.

Lyftplattformen sänks ned i golvet framför trappstegen som användare behöver övervinna. Den erbjuder därför en lösning som är så enkel och diskret att den nästan är osynlig när den inte används. När LP50H aktiveras stiger plattformens sarger automatiskt, vilket förhindrar

att användaren rullar av kanten. När användaren når översta nivån sänks den upphöjda framkanten automatiskt så att användaren kan lämna plattformen på ett smidigt sätt.

Lyftplattformen LP50H blir en naturlig del av byggnaden, och passar utmärkt för användning i kulturmärkta byggnader och andra platser som kräver en estetiskt tilltalande lösning. För att det ska vara enklare att anpassa LP50H till olika miljöer kommer lyftplattformen förberedd för olika ytskikt med en tjocklek på 22 mm, som till exempel trä, kakel och matta.

LP50H specifikationer

Lyfthöjd, max	830 mm
Lyftkapacitet upp till	375 kg
Invändiga mått	1450 x 1090 mm





LP8

LP8 används på platser med nivåskillnader på upp till tre meter. LP8 ger majoriteten av alla användare möjlighet att klara sig själva. Lättillgängliga manöverknappar finns på plattformen, och manöverpaneler följer med till både den övre och nedre nivån. Dörrarna öppnas och stängs automatiskt.

LP8 finns med sidoskivor och dörrar i glas eller perforerad stål.



LP8 specifikationer

Lyfthöjd, max	3 m
Lyftkapacitet	352 kg
Invändiga mått	1524 x 923 mm

Lösningarna för offentlig transport är allt från enkla ramper, mobila lyftplattformar till specialdesignade produkter. Valet av lösning beror i första hand på nivåskillnaden, men även på vilka individuella behov, önskemål och krav som ställs när bra tillgänglighet ska ordnas.

Offentlig transport

Stepless har utvecklat flera olika lösningar för offentlig transport, som alla syftar till att skapa bättre förhållanden för resande rullstolsanvändare och andra personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vi kan erbjuda transportabla ramper, mobila lyftplattformar samt speciallösningar.





Transportabla ramper

Det går att använda våra transportabla ramper för offentliga transportmedel. I synnerhet Lite- och EasyFoldPro-ramperna passar bra för kollektivtrafiken. De förvaras normalt lösa eller inlåsta i ett skåp som placeras endera på tåget eller perrongen. Vi kan utforma och tillverka skåpen så att de passar exakt för omgivningen och gällande krav.

Specifikationer - lösa ramper

Invändig bredd från	760 - 800 mm
Längder	varierande
Belastning upp till	350 kg

Fast monterade ramper

Stepless har specialdesignat och konstruerat en rampanordning, så att rullstolsanvändare kan komma in och ut ur tågen. Det tar bara tio sekunder för tågpersonalen att manövrera rampen och göra den klar för användning. Rampen viks på bredden, och placeras i skåpet vid dörröppningen. Det speciella med rampen är att den är monterad på en mekanisk arm som snabbt och säkert vecklar ut rampen. Det skonar tågpersonalen från tunga lyft.

Specifikationer - fast monterade ramper

Invändig bredd	800 mm
Längd	1337 mm
Belastning	300 kg

Lyftplattform LP11

LP11 är en mobil lyftplattform speciellt utformad för att lyfta rullstolsanvändare in och ur tåg. Den speciella utformningen och lättviktskonstruktionen gör att LP11 är enkel att flytta och placera. Lyftplattformen går snabbt och enkelt att manövrera och kräver endast hantering av en person.

Flexibel anpassning för alla tåg

Som standard är LP11 försedd med en ramp som kan justeras på bredden. Rampen går att justera 630-800 mm i breddled så att den kan anpassas efter olika tågdörrar.

LP11 specifikationer

Maximal lyfthöjd	955 mm
Lyftkapacitet	300 kg
Invändiga mått	1400 x 850 (811) mm

Tillgänglighet för alla

Vi tillverkar diskreta och estetiskt tilltalande tillgänglighetslösningar till alla typer av byggnader och transportmedel



Byggnadsminnen och
kulturmärkta byggnader



Byggnadersom är
tillgängliga för alla



Privatbostäder



Kollektivtrafik



SE

Stepless
by Guldmann

V. Guldmann A/S
Huvudkontor:
Tlf. +45 8741 3100
E-mail info@guldmann.com
www.stepless.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
E-mail info@guldmann.se
www.stepless.se