

VÅR MEST KOMPÅKTE HJEMME- HEIS

Aritco HomeLift Compact Dataark 2025

Noen ganger kommer store ting i små pakker. Vår mest plass-effektive heis, Aritco HomeLift Compact, åpner opp en verden av muligheter i boliger som tidligere ble ansett for å ha for begrenset plass til en løfter. Med moderne design, tilpassbare funksjoner og tilkoblingsmuligheter gir hjemmeheisen fordelene ved å være liten kombinert med evnen til å tenke stort.

Aritco HomeLift Compact tilbyr deg en unik skandinavisk Aritco-design; en slank plattformdesign, en DesignWall og et betjeningspanel med integrerte rekkverk, doble dører og moderne og fleksible sjakglassløsninger. Tilgjengelig online via Aritco SmartLift.



Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforsk

Aritco HomeLift Compact


Viktige funksjoner

Heisen gir deg også flere tilpasningsmuligheter. Du kan velge mellom mer enn 200 forskjellige farger, 2 forskjellige glasstyper, 8 forskjellige gulv og en DesignWall (bakvegg) med 8 forskjellige mønstre. Heisen er SmartLift-aktivert, noe som betyr at du også får statusinformasjon i sanntid i appen, og vedlikeholdsleverandøren kan få tilgang til et flåtestyringssystem for fjernovervåking og -støtte av heisen. Løfteren er også utstyrt med vårt SmartSafety-system, som har sikkerhetsfunksjoner som skal til for å takle alle situasjoner som kan oppstå i et hjem og forhindre ulykker.



ARITCO LIFT 2024 DEC - NO

Størrelser



MODELL	HEISSTØRRELSE	UTVENDIGE MÅL	MERKELAST
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 personer
2	880 x 805 mm	1140 x 880 mm	250 kg / 2 personer
3	1080 x 805 mm	1340 x 880 mm	250 kg / 2 personer

DesignWall



Heisfarge

Fås i tre standardfarger, Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) og Anthracite Grey (RAL7016). Kan males i alle RAL-farger fra RAL K7 klassisk fargekart (unntatt perle- og fluorescerende farger)



Glass

STANDARD
Klart glass



EKSTRAUTSTYR
Tonet



Gulv



Beregnet bruk

Hjemmeheis beregnet på transport av personer i bygninger hvor brukerne er kjent. Innendørs installasjonsmiljøer

Teknisk samsvar

Maskindirektiv 2006/42/EF
Europeisk standard EN 81-41

Drivsystem

Patentert skrue- og muttersystem

Nominell hastighet

Maks 0,15 m/s

Nødsenking

Batteridrevet

Løftehøyde

1 600 - 15 000 mm

Topp høyde

Min. 2 248 mm

Antall etasjer

2 til 6 etasjer

Installasjon

Innfelt montering 50 mm under gulvnivå
Monteres direkte på gulv med 50 mm rampe

Drift

Hold inne for å kjøre (trykk og hold inne)
Ettrykksbetjening (trykk én gang) for installasjoner utenfor Europa

Strømforsyning

230 V 1-fas

Garanti

Aritco HomeLift Compact leveres med 5 års produktgaranti og 10 års garanti på frekvensomformerteknologien.

